

Rubberstop – kabeltätning

5051021	70207	KABELTÄTNING 2/4FU ID3,5MM 100	
5051017	9873	KABELTÄTNING 2/4FU ID3,5MM 500	
5040606	71350/100	KABELTÄTNING 2/4FU ID3,5MM 100 SPLIT	NDKA 3013508/100
5040605	71350	KABELTÄTNING 2/4FU ID3,5MM 500 SPLIT	NDKA 3013508/500
5040604	71342/100	KABELTÄTNING 12 FU ID3,5MM 100 SPLIT	NDKA 3013512/100
5040603	71342	KABELTÄTNING 12 FU ID3,5MM 500 SPLIT	NDKA 3013512/500

Syftet med denna instruktion är att visa hur man sätter fast gummi stoppen för att låsa Emtelle's 2-4 och 8-12 blåsfiber.

1. Förbered mikroröret med lämpligt verktyg
2. Avlägsna det gula ytterhöljet på fiberenheten. Se dokument "MHT2232"
3. Trä över Rubberstoppen över fiberenheten, akrylatet



4. Tryck gummi stoppen och fibern in i dukten en bit. Använd smörjmedel om det behövs.



5. Skjut nu in resterande av gummitätning genom att vrida och trycka in i DB ettan. Var försiktig så du inte skadar fiberenheten.



6. Gummi stoppen är nu applicerad. Om transport tub är nödvändig, använd lämplig skarv.

